

Benennung	Bestell-Nr.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Zylinderschraube M6x110	D38-1	6	Motordeckel	D38-49	1
Bohrkopf	D38-2	1	Linsenkopfschraube 4x14	D38-50	6
Hohlstift	D38-3	2	Kohlebürste	D38-51	2
Bohrkopfdichtung	D38-4	1	Linsenkopfschraube 3x10	D38-52	4
Dichtring	D38-5	2	Kohlehalter	D38-53	2
Nadellager	D38-6	1	Elektronik	D38-54	1
Laufscheibe	D38-7	1	Kabel mit Stecker	D38-55	1
Axialnadelkranz	D38-8	1	Kabelschuttschlauch Ø10mm	D38-56	1
Bohrspindel	D38-9	1	Kabelklemme	D38-57	1
Axialnadelkranz	D38-10	1	Schalterhandgriff D38-RLE	D38-58	1
Laufscheibe	D38-11	1	Linsenkopfschraube 4x20	D38-59	4
Dichtring	D38-12	2	Umschalter	D38-60	1
Nadellager	D38-13	1	Stellradfeder	D38-61	1
Rillenkugellager	D38-14	2	Schalter	D38-62	1
Ritzelschaltwelle, komplett	D38-15	1	Drehwiderstand	D38-63	1
Fettspirale	D38-16	1	Linsenkopfschraube 4x35	D38-64	2
Rillenkugellager	D38-17	2	Zylinderschraube M5x40	D38-65	6
Zwischenwelle, komplett	D38-18	1	Schaltlitze, blau	D38-66	1
Rillenkugellager	D38-19	2	Schaltlitze, grün	D38-67	1
Ankergegenradwelle, komplett	D38-20	1	Schaltlitze, braun	D38-68	2
Getriebedeckel	D38-21	1			
O-Ring 29x1,5	D38-22	2			
Umschaltwelle, lang	D38-23	1			
Umschaltwelle, kurz	D38-24	1			
Umschalthebel D38-RLE 2+4	D38-25	1			
Umschalthebel lang, komplett	D38-25k	0			
Umschalthebel D38-RLE 1+3	D38-26	1			
Umschalthebel kurz, komplett	D38-26k	0			
Linsensenkschraube M4x10	D38-27	2			
Kugel Ø4mm	D38-28	2			
Rastenfeder	D38-29	2			
Zylinderschraube M5x12	D38-30	2			
Dichtring	D38-31	1			
Rillenkugellager	D38-32	1			
Sicherungsring	D38-33	1			
Passscheibe	D38-34	1			
Anker, 230V	D38-35	1			
Rillenkugellager	D38-36	1			
Lagergummi	D38-37	1			
Motorgehäuse	D38-38	1			
DUSS-Aufkleber D38-RLE	D38-39	2			
Typenschild D38-RLE	D38-40	1			
Kerbstift	D38-41	4			
Schraubhandgriffplatte	D38-42	1			
Zylinderschraube M5x20	D38-43	4			
Linsenkopfschraube 4x62	D38-44	2			
Feldpaket, 230V	D38-45	1			
Isoliergehäuse	D38-46	1			
Tellerfeder	D38-47	4			
Zylinderschraube M5x25	D38-48	4			

# DUSS

## D 38 RLE

